

ANA MENÜ

Enerji verildiğinde direk ANA MENÜ içerisindesiniz. Aşağı/ Yukarı tuşları ile ANA MENÜ'de gezinebilirsiniz.

FAZ FAZ GERİLİM 000 000 000
POMPA AKIMLARI 0.0 0.0 0.0
CALISMA SURESI : :
STANDART VER.I.D S/N: 000000000000

SET MENÜSÜ

'SET' tuşuna basarak ayar SET MENÜSÜ 'ne giriniz. Tekrar 'SET' tuşuna basarak istediğiniz set parametresini seçiniz. Parametre ayarını yapabilmek için şifre istenecektir. Aşağı (↵) yukarı (↑) tuşları ile şifreyi girerek işleminize devam ediniz. NOT: Şifre 1 kez girildiğinde 10 dakika boyunca tekrar şifre istenmeyecektir.

ŞİFRE: 57

POMPA OTOMATİK TANIMA	Pompa 1 çalışma verilerinin pano tarafından izlenerek Pompa 1 için sistemin otomatik akım ayarları yapılır. (↵ ESC)
Pompa otomatik tanıma işlemleri yan tarafta ayrıntılı olarak açıklanmıştır.	
POMPA YUKSEK AKIM DEG ... A	Pompa Max. Çalışma Akım Değerini burada ayarlayınız. Not: Bu akım değeri üzerinde sistem kendini korumaya alarak hata durumuna geçer.
İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)	
POMPA DUSUK AKIM DEG ... A	Pompa Min. Çalışma Akım Değerini buradan ayarlayınız. Not: Bu akım değerinin altında sistem kendini korumaya alarak hata durumuna geçer .
İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)	
POMPA BASLAMA GECIKMESI ... sn	Pompaların devreye girmesi için bekleyeceği süreyi buradan ayarlayınız.
İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)	
POMPA DURMA GECIKMESI... sn	Pompaların devreden çıkma için bekleyeceği süreyi buradan ayarlayınız.
İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)	

MAX. SALT SAYISI ... ad	Pompaların 1 saat içerisinde en fazla kaç kez devreye girebileceğini buradan ayarlayınız.
İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)	
AKIM KORUMA OTO. RESET SAYI ... ad	Termik(Akım) koruma sisteminin bir hata anında sistemi otomatik olarak art arda kaç kere hatayı resetleyeceği buradan ayarlanır.
İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)	
IKI RESET ARASI BEK. SURESI ... dk	Termik(Akım) koruma sisteminin bir hata anında sistemi otomatik resetleme için bekleme süresi buradan ayarlanır.
İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)	
OTO TEST YAPMA SAATI	Otomatik testin başlama saatini buradan ayarlayınız. (YANGIN MODU)
'SET' tuşu ile menüye girin. İsteddiğiniz dil seçimini Aşağı / Yukarı tuşları ile yapın, 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile 'SET' menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)	
OTO TEST PERİYODU saat	Otomatik testin yapılacağı günü buradan seçiniz. (YANGIN MODU)
İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)	
OTO TEST YAPMA SURESIsn	Otomatik test süresini buradan ayarlayınız. (YANGIN MODU)
İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)	
MENU DIL SECIMI	Dil seçiminizi buradan ayarlayınız.
'SET' tuşu ile menüye girin. İsteddiğiniz dil seçimini Aşağı / Yukarı tuşları ile yapın, 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile 'SET' menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)	
GEÇMİŞ ALARMLAR	En son oluşan 64 adet alarm durumunu buradan görebilirsiniz.
İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)	
FABRIKA AYARLARI YUKLEME	Bu menü 'Teknik Servis' içindir.
'Teknik Servis' kendi kontrollerini ve ayarlarını buradan yapacaktır. KESİNLİKLE BU BÖLÜME MÜDAHALE ETMEYİNİZ.	

CALISMA TIPI	- Drenaj -Hidrofor – Yangın - Çalışma tipi seçimini buradan yapınız.
Aşağı/ Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)	
OTOMATİK TANIMA İŞLEMLERİ	- Otomatik tanıma işlemi yapmak için yan taraftaki OTO/MAN anahtarı OTO konumunda olmalıdır. - Otomatik tanıma işlemlerini yaparken, AUTO seçimi OFF olmalıdır. (Pano üzerindeki AUTO ON OFF tuşu ile seçim yapılır.) - Otomatik tanıma işlemlerini yaparken, pano üzerindeki AUTO seçimi ledlerinin sönmük olduğundan emin olunuz.
POMPA OTOMATİK TANIMA	Pompa çalışma verilerinin pano tarafından izlenerek Pompa için sistemin otomatik akım ayarları yapılır. (↵ ESC)
SET	
ETİKET AKIMINI GİRİN 0.0 A	Pompa motor etiket akımını giriniz. Girilen akım değerine göre Pompa Düşük / Yüksek Akım değerleri otomatik olarak yapılır. (↵ ESC)
SET	
MOTOR YÖNÜNE BAKIN! DEVAM > SET	Motor yönünü kontrol edin ve 'SET' tuşuna basarak işleme devam edin. Not: ⚡ butonu ile motor yönünü kontrol edebilirsiniz. (↵ ESC)
SET	
POMPA HAVASINI ALIN! DEVAM > SET	Pompanın havasını alın ve 'SET' tuşuna basarak işleme devam edin. (↵ ESC)
SET	
P.CIKIS VANASINI KAPATIN! D > SET	Çıkış vanasını kapatın ve 'SET' tuşuna basarak tanıma işlemine devam edin. (↵ ESC)
SET	
POMPA TESTİNE BASLANSINMI > SET	Tanımaya ayarlarını tamamlamak için 'SET' tuşuna basarak işlemi sonlandırın. (↵ ESC)
NOT: Test işlemi motorları çalıştıracak ve sistem aşağıdaki yanıtlardan birisini verecektir. Verilen yanıta göre işlemlerinize devam edin.	
➢ CEVAPLAR	
POMPA BULUNUYOR LÜTFEN BEKLEYİN	Tanımaya için lütfen bekleyin.
OTOMATİK TANIMA BASARISIZ OLDU	Ayarlarda bir hata var. Lütfen Pompa 1 ayarlarını kontrol edin.
OTOMATİK TANIMA TAMAMLANDI	Tanımaya işlemi başarı ile gerçekleşmiştir. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz.
NOTLAR:	
- Otomatik tanıma işlemi tamamladığında Pompalar için 'Düşük Akım Değeri / Yüksek Akım Değeri' parametreleri otomatik olarak atanır. - Pano yanındaki OTO/ EL anahtarını EL konumuna alırsanız TÜM KORUMALAR devre dışı kalır. Herhangi bir arıza durumunda ciddi hasarlar oluşabilir. Mecbur kalmadığınız sürece EL seçeneğini kullanmayınız.	