

TERMINAL NO	1 - 2	3 - 4
BOOSTER	PRESSURE SWITCH	TANK FLOAT
WASTE WATER	LEVEL FLOAT	MAX. LEVEL FLOAT

Previous page

Next page

SEMPA

Proje Tipi / Project Type DOL Starter Panel
Müşteri e-mail / Cust. e-mail
İş No / Job Number

Proje Açıklaması / Proje Description
Pump Control

Sayfa Açıklaması / Page Description
Control Diagram

Müşteri / Customer

=
+

Proje Tipi / Project Type	Motor Gücü / Motor Power	Seri No / Serial Number
DOL Starter Panel		